

電子説明書(操作ガイド)を見る

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■トップページから見る

テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む

見たい情報に直接飛ぶ

例：本書や基本ガイドに“(**?**)ガイド501”の記載があるとき

ガイド **?** **5** **10** **1** と押す

その解説ページを表示

■操作の途中で分からなくなったとき

操作中に **ガイド** を押す

関連した説明ページを表示

ふたを開ける

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にし、電源ランプが消えたことを確認してから再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(**?** ガイド750)

内蔵ハードディスクを使う(録画・再生)

■見ている番組を録画する (**?** 基本ガイド58ページ)

録画 を押す → **録画が始まる**

- 「録画ボタン設定」で設定した時間に自動的に停止します。(**?** ガイド266)
- 途中で録画を停止するには **停止** を押し「はい」を選んで「決定」を押す。
- 地上アナログ放送は録画できません。
- 裏番組を見るときは、チャンネルを切り換えてください。

■録画した番組を再生する (**?** 基本ガイド60ページ)

1 **録画一覧** を押す

- 録画一覧画面(**?** 基本ガイド19、61ページ)が表示されます。
- 挿入したディスクの画面が表示された場合は **ドライブ** を押し、内蔵ハードディスクの画面に切り換える。

2 **再生したい番組を選び「決定」または「再生」を押す**

選び **決定** または **再生** を押す

- 選んだ映像が再生されます。(再生中のいろいろな操作 **?** 基本ガイド62ページ)
- 停止するには **停止** を押す。

■内蔵ハードディスクの録画内容の補償に関する免責事項について

- 何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も含む)においても同様です。あらかじめご了承ください。
- 内蔵ハードディスクについてのその他のご注意事項につきましては、電子説明書(まずお読みください **?** ガイド007)をご覧ください。

3D映像を見る (**?** 基本ガイド54～57ページ)

付属品または別売品の3Dグラスを使って、3D映像が楽しめます。

- 3D放送や本機・ディーガで再生したブルーレイ3D™対応ディスクなどを、3D映像で視聴できます。
- 通常放送などの2D映像を3D映像に変換して視聴できます。
- 3D映像の見えかたには個人差があります。
- 対応している3Dグラスについて(**?** 基本ガイド22ページ)

3D映像を視聴するには

① **?** を押す。

② **3D映像** を選び、「決定」を押す。

③「3Dグラス」を選び、「使う」に切り換える。
詳しくは(**?** ガイド152)

2D放送(通常映像)を3D映像で視聴するには
(左の「3D映像を視聴するには」の操作後)

① **?** を押す。

② **3D変換** を選び、「決定」を押す。
詳しくは(**?** ガイド152)

ディスクを再生する (**?** 基本ガイド60ページ)

本機はブルーレイディスク、DVD、音楽CDを再生できます。

1 ディスクを挿入する※

- ディスクの信号面(光っている面)を持たないように注意する。

2 **録画一覧** または **再生** を押す

- 録画一覧画面を表示されます。
- 内蔵ハードディスクの画面が表示された場合は **ドライブ** を押し、「録画した番組を見る」を選び「決定」を押す。(ディスクの画面に切り換わります。)

3 再生したい番組を選び、「決定」または「再生」を押す

選び **決定** または **再生** を押す

- 選んだ映像が再生されます。(再生中のいろいろな操作 **?** 基本ガイド62ページ)
- 停止するには **停止** を押す。

※ 市販またはレンタルのBDビデオやDVDビデオを挿入すると、自動的に再生されます。

■アクトビラを楽しむ

FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ を押すと、アクトビラのホームページへ(**?** 基本ガイド90ページ)

SDメモリーカードを見る (**?** ガイド100)

■写真を見る

例：デジタルカメラの画像

SDメモリーカード → 例：写真一覧

■ビデオを再生する

例：デジタルビデオカメラの映像

SDメモリーカード → 例：SDビデオ一覧

テレビを見る

電源 **本体の電源を入れる**

(イラスト：TH-P46RT2B)

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

電源を入れる

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します

放送切替ボタン

- 地上アナログ放送
- 地上デジタル放送
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(スカパー！e2)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切替ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

ガイド **?** **本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る**

ふたを開ける

1つ前の画面に戻る

かんたんガイド

■テレビを見る

- 番組表を見る・録画予約する
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- 電子説明書(操作ガイド)を見る
- 内蔵ハードディスクを使う
- 3D映像を見る
- ディスクを再生する
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを見る

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。
品番 TH-P46RT2B/TH-P42RT2B

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

Blu-ray Disc VIDEO, DVD VIDEO, DLNA CERTIFIED, G-GUIDE, actVila, realD 3D, AVCHD, BD-LIVE, BONUS VIEW, AVCREC, HDMI, x2, COMPACT disc DIGITAL AUDIO, Java POWERED

番組表を見る・録画予約する

- ご準備はお済みですか？**
- アンテナ線の接続 (基本ガイド42ページ)
 - 録画機器などの接続 (接続ガイド 1 10)
 - 番組表が表示されないときは… (ガイド500)

※ [?] は電子説明書(操作ガイド)を示すマークです。

1 **番組表**を押す

カラーボタン (番組表を表示中に使う)

2 **放送を選ぶ**

- アナログ 地上アナログ放送
- デジタル 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送 (スカパー！ e2)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

3 **番組を選ぶ**

選ぶ → 決定

4 **録画**を押す

予約完了

●内蔵ハードディスクに録画予約できました。

電源を切る場合は、リモコンの電源ボタンで操作してください。

※地上アナログ放送の番組は録画予約できません。

予約番組を確認する

① を押す。

② 予約一覧を選び、「決定」を押す。

予約一覧が表示されます。

ふたを開ける

電源 画面表示 入力切替

青 赤 緑 黄

番組表

決定

戻る

1/2

地上 アナログ デジタル BS CS

1 あ 2 か 3 さ

4 た 5 な 6 は

7 ま 8 や 9 ら

10 記号 11 わをん 12 改行

0 * 0

元の画面

消音

スキップ スロー/サーチ

録画 停止 一時停止 再生/3速

音声切替 オタイマー 字幕 30秒送り

ガイド 2画面 左右入換 右画面操作

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

番組表の見かた (工場出荷時の表示例)

視聴中の映像

現在時刻 (自動表示)

選択中の番組

選択中の番組の紹介

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約アイコンの見かた

見るだけ予約済み 探して毎回予約済み*

録画予約済み* (時間指定予約時には表示されない場合があります。)

お部屋ジャンプリンクで予約済み

※ビエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

リモコンのカラーボタンを使って…

- 青 前日の番組表を表示
- 赤 翌日の番組表を表示
- 緑 おすすめの注目番組を表示
- 黄 1チャンネルずつ表示

- チャンネル切り換えは「青ボタン」と「赤ボタン」を使う。
- もう一度「黄ボタン」を押すと全チャンネル表示に戻る。

予約の削除や変更

設定内容を変更するには (ガイド272)

- ① 予約番組を選び、「決定」を押す。
- ② 設定変更を選び、「決定」を押す。

毎週予約に変更する

★探して毎回予約に変更する

詳細設定

連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。

放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。

録画機器や録画モードなどを変更します。

ビエラリンク(HDMI)を使う

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。

(接続・設定は 基本ガイド82ページ 接続ガイド 1~5)

本機のリモコン1つで操作

連動

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- ディーガまたはCATVデジタルSTB
- シアター
- デジタルビデオカメラまたはデジタルカメラ
- プレーヤー
- パソコン

VIERA Link ビエラリンク

ディーガの操作画面イメージ

ディーガに録画した番組を再生する (ガイド481)

1 **ビエラリンク**を押す

2 **ディーガの操作一覧**を選び、「決定」を押す

選ぶ → 決定を押す

3 **録画した番組を見る**を選び、「決定」を押す

選ぶ → 決定を押す

4 **再生したい番組を選び、「決定」を押す**

選ぶ → 決定を押す

※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

ディーガの操作画面イメージ*

シアターで音声を聞く (ガイド551)

ARC*非対応の場合は光デジタルケーブルが必要です。

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

●音声をシアターから出すには

- ① **リンク**を押す。
- ② **音声をシアターから出す**を選び、「決定」を押す。

詳しくは (ガイド488)

●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせて音声を自動で切り換えるには、シアターサウンドを「オート」に設定します。(ガイド490)

ディーガに番組表から録画予約する (ガイド251)

1 **番組表**を押す

●放送を選ぶときは アナログ/デジタル/BS/CS を押します。

2 **録画したい番組を選び、「決定」を押す**

選ぶ → 決定を押す

3 **録画予約**を選び、「決定」を押す

選ぶ → 決定を押す

録画予約 番組の内容が表示されます

4 **予約する**を選び、「決定」を押す

選ぶ → 決定を押す

ディーガに今すぐ録画する (ガイド265)

1 **ビエラリンク**を押す

2 **ディーガに見ている番組を録画**を選び、「決定」を押す

選ぶ → 決定を押す

●停止する場合は、「ディーガの録画を停止」を選び、「決定」を押す。